

## 尊敬的用户：

感谢您使用我公司生产的产品。在您初次使用该仪器前，请您详细阅读本使用说明书，将帮助您快速正确使用该仪器。

我们将不断地改进和完善公司的产品与服务，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动，我们不一定能及时通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与我们联系，我们将竭诚为您服务。

## 安全要求：

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或者与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

### —防止火灾或人身伤害

**使用适当的电源线。**只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

**正确地连接和断开。**当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

**产品接地。**本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

**注意所有终端的额定值。**为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

**请勿在无仪器盖板时操作。**如盖板或面板已卸下，请勿操作产品。

**使用适当的保险丝。**只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

**避免接触裸露电路和带电金属。**产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请联系我公司售后服务部，切勿继续操作。

- 请勿在潮湿环境下操作。
- 请勿在易爆环境中操作。
- 请保持产品表面清洁和干燥。
- 产品为精密仪器，在搬运中请保持向上并小心轻放。
- 只有合格的技术人员才可执行维修。

#### 安全术语：

---

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

---

---

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

---

#### 联系方式：

武汉一电中庆电力科技有限公司

服务热线：027-81310188/18907129592

邮 箱：whydzq@163.com

官 网：[www.whydzq.com](http://www.whydzq.com)

# 目 录

一、产品简介 .....	4
二、工作原理 .....	4
三、安全事项 .....	4
四、技术参数 .....	5
五、仪器简介 .....	6
六、操作说明 .....	9
七、结果判断与分析 .....	11
八、远程核相 .....	12
九、维护保养 .....	14
附录 A .....	15
附录 B .....	16

## 一、产品简介

ZQTAG-8800远程无线高压核相仪（以下简称“仪器”）用于远距离（相距300米~800千米）核对高压相位是否同相，相序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网核相。仪器适合5V~220kV输电线路带电作业和二次侧带电作业，具有高压验电功能。

ZQTAG-8800远程无线高压核相仪采用无线传输技术，操作安全可靠，使用方便，克服了有线核相器的诸多缺点。并且采用GPS授时技术，两台（或多台）仪器可以相隔几百公里核相。

## 二、工作原理

发射器可以判断线路是否带电，测量线路相位和频率，并将测量数据发送给主机，主机由GPS授时后同时测量，计算两台主机相位差值即为两线路相位差值，判断两线路同异相。

仪器测量原理的核心是两主机同步测量的时间差异，采用GPS授时将两主机的时间同步，其同步差异小于10纳秒。由此引入的相位误差小于0.1度。

## 三、安全事项

- 1、现场测试时，应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
- 2、标准配置绝缘杆 3 米，对应电压等级为  $\leq 220\text{kV}$ 。如测量线路电

压高于 220kV 时，请使用长度大于 3 米的绝缘杆。

## 四、技术参数



- 1、相位差准确度：误差 $\leq 5^\circ$ 。
- 2、频率准确度： $\pm 0.1\text{HZ}$ 。
- 3、电压测量范围为 5V~220kV。
- 4、发射器和接收主机的最大传输视距约 100 米。
- 5、结果判断（同相、异相）采用 A 级标准，相位差 $\geq 30^\circ$  为异相，相位差 $< 30^\circ$  为同相。
- 6、两接收主机测量距离 300 米~800 千米。
- 7、根据 GPS 信号强弱自动切换 GPS 模式和授时模式。
- 8、真人语音提示测量结果和操作步骤。
- 9、3.2 英寸彩屏同时显示线路相位差、频率、矢量图、电池电量、测量时间、经纬度、卫星数量、GPS 信号强度等信息。
- 10、无操作 1 小时自动关机。
- 11、发射器和接收主机均内置可充电锂电池，且电池可拆卸更换。
- 12、主机电池容量为 2500mAH，发射器电池容量为 350mAH。
- 13、高压测量时泄漏电流 $< 10\mu\text{A}$ 。
- 14、发射器工作功耗 $< 0.1\text{W}$ ，接收主机工作功耗 $< 0.3\text{W}$ 。
- 15、工作环境： $-35^\circ\text{C}$ ---  $+45^\circ\text{C}$  湿度 $\leq 95\%\text{RH}$ 。
- 16、整机重量：约 11KG。
- 17、仪器包装尺寸：长 89cm\*宽 26cm\*高 11cm\*2 个。

## 五、仪器简介



### 1、仪器外观简介




### 组件说明:

 <p>接收主机</p>	 <p>发射器X/Y</p>	 <p>开关柜采集器X/Y</p>
 <p>绝缘杆</p>	 <p>充电器</p>	 <p>附件盒</p>


## 2、仪器操作简介

 <p>相位差X-Y: 0° X: 50.0Hz Y: 50.0Hz 同相</p> <p>Wireless Phaser</p> <p>异相 同相 充电 充满</p> <p>使用注意事项 1.使用前请仔细阅读产品说明书。 2.请按规程做好绝缘杆耐压试验。 3.屏幕显示电量不足时,请充电。 4.长按开关机,短按功能切换。</p> <p>充电孔 (接收主机) 喇叭孔</p>	<p><b>指示灯:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 异相红灯亮: 两线路异相。</li> <li>(b) 同相绿灯亮: 两线路同相。</li> <li>(c) 充电红灯亮: 正在充电。</li> <li>(d) 充电绿灯亮: 电已充满。</li> </ul> <p><b>按键:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 长按开机或关机。</li> <li>2) 短接近程测量模式和远程测量模式切换。</li> </ul> <p><b>补充:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 右上角有电量指示;</li> <li>2) 最下端有充电接口插孔。</li> </ul>
 <p>(发射器)</p>	<p><b>指示灯:</b></p> <p>测量时: 红灯和绿灯交替闪烁。 充电时: 红灯亮正在充电, 绿灯亮已充满。</p> <p><b>蜂鸣器:</b></p> <p>接触到高压带电线路则蜂鸣器响2秒, 表示线路带电。</p> <p><b>安装螺孔:</b></p> <p>与伸缩绝缘杆相连。</p> <p><b>充电孔:</b></p> <p>充电时: 连接充电器。 自检时: 连接测试线接地端。 检测时: 连接接地线。</p>

 <p style="text-align: center;">开关柜采集器</p>	<p><b>指示灯：</b>          开机时：工作指示灯为红色常亮。          测量时：工作指示灯为绿色常亮。          充电时：充电指示灯充电为红色充满为绿色。</p> <p><b>蜂鸣器：</b>          接触到高压带电线路则每隔4秒蜂鸣一次，表示线路带电。</p> <p><b>弹力带：</b>          将采集器贴于母排，用弹力带捆绑安装。</p> <p><b>充电孔：</b>          充电时连接充电器。</p>
---	--

### 3、仪器自检方法

发射器连接测试线(如图1)。发射器启动，蜂鸣2秒，红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机，在测量界面显示对应发射器信息。则发射器与主机工作均正常。



市电自检示意图（图1）

提示：

- (1) 如果测量度数为 $180^\circ$ ，将一个测试线插头左右对调即为 $0^\circ$ 。因为火线与零线对调后，两线相位差为 $180^\circ$ 。
- (2) 自检时两发射器与接收主机的距离大于0.5米为宜。当距离小于0.2米时，可能只连接了1个发射器而主机显示2个发射器信息。此现象为正常现象，不影响仪器使用。当2个发射器都接电时，



仪器显示不受短距离影响。

- (3) 自检测试线插头内串联有限流电阻，市电测试时接触鳄鱼夹不会引起触电，以保证人身安全。


## 六、操作说明

	操作说明
电压等级与被测物	近距离核相时同时使用X和Y。 远程核相时只使用Y，不使用X。
6kV~220kV输电线 路	将发射器X/Y连接绝缘杆后挂接在高压线上测量。详见高压线核相操作示意图（图2）。
高压开关柜带电指 (显)示器	将发射器 X/Y 尖头端插入带电指示器，再将接地线 DC 端插入发射器接地孔（也是充电孔），鳄鱼夹接地（一般夹在柜门螺丝上即可）进行测量。详见带电显示器核相示意图（图3）。开关柜 PT、CT 二次侧取电点核相操作与此测量方法相同。
封闭式高压柜接线 T头	将发射器X/Y连接绝缘杆后接触T头测试。详见接线T头核相操作示意图（图4）。
严格五防开关柜 (无带电显示器)	使用开关柜采集器X/Y。将所测开关柜的手车摇出，将采集器贴在手车母线上，用配置的弹力绑带固定，再将手车推入则可测量。
380V/220V线路	发射器前端接触带电线路即可测量。

提示:

- (1) 部分型号开关柜装配了带电显示器，其上有取电点，可用于核相。此种方法为二次侧核相，其核相结果正确与否，依赖于 L1、L2、L3 与母线的对应关系是否正确。
- (2) 近距离核相时只用 1 个主机，发射器 X/Y 配对使用。远程核相时，两个主机相距较远测量，但每个主机只与 Y 系列发射器配合测量。

一般高压输电线路近距离核相操作方法如图2所示，将X、Y发射器分别用绝缘杆挂接在高压线上，主机开机后选择近距离测量界面，观看测量结果。



高压线路核相操作示意图（图2）



带电显示器核相示意图（图3）

## 七、结果判断与分析

结果判断采用国标A级标准，同异相以 $30^\circ$ 为界。近距离核相时 $X \rightarrow Y$ 相位差 $\geq 30^\circ$ 时为异相，语音提示“异相”，屏幕显示“异相”，异相指示灯亮。 $X \rightarrow Y$ 相位差 $< 30^\circ$ 为同相，语音提示“同相”，屏幕显示“同相”，同相指示灯亮。所有相位差结果以X为参照，度数为Y超前于X的相位。

测试结果	结果判断	两线路其它信息
相位差稳定为 $0 \sim 3$ 度	同相	同频率\等电压\可并网。
相位差稳定在 $115 \sim 125$ 度	异相	同频率\等电压\顺序。
相位差稳定在 $235 \sim 245$ 度	异相	同频率\等电压\逆序。
相位差不稳定， $0 \sim 360$ 度	两线路频率	两线路属于不同电网，且未

循环变化	不相同	同步相位，不能并网。
相位差在非0, 120, 240附近值稳定	两线路电压有差异	两线路频率相同，电压等级可能相同，但电压有差异。

提示：

- (1) 两线路频率不相同，需要使用准同期并列装置控制发电机的频率相位，使发电机的相位和频率与主网一致后才可以并网送电。  
准同期与自同期并列操作见附录 B。
- (2) 远程核相结果与近距离核相结果的判断方式基本一致。近距离核相的相位差结果会显示在屏幕上。远程核相的结果需要人工计算差值，相位差=甲机 Y 相位-乙机 Y 相位。


## 八、远程核相

将接收主机开机，短按按键切换到远程核相界面，在室外空旷处等待1-2分钟，连接好GPS卫星信号，直至语音播报“发射器无信号”，即可开始测量。

若测试地点无GPS信号(如地下配电室)，需先在室外有GPS信号的地方，将接收主机连接到GPS卫星信号后，再拿到无GPS信号的地方测量。

测量时记录两台接收主机同一时刻的相位值，计算相位差值：

**相位差值=甲机Y相位值-乙机Y相位值。**操作示意图如下：



显示界面图说明：



显示内容	结果注释
相位值Y: 188°	Y发射器测量线路的相位值
F: 50.0Hz	线路频率
测量时间: 15:05:05	本次测量的时间
下次测量时间: 15:05:10	下次测量的时间
2015/09/15 15:05:08	当前北京时间

GPS模式/授时模式	当GPS信号良好时为GPS模式， 当GPS信号弱时为授时模式
授时时长：00:00/00:30	进入授时模式工作的时长
GPS信号：良好/弱/无	良好：至少收到了3颗卫星。 弱：收到过信号，但无精准时间信息。 无：开机后未收到过GPS信号。
卫星数：0/6	接收到卫星的个数
E114°19'40 N30°29'13"	当前地理位置的经纬度

提示：

- (1) GPS信号良好时，测试使用GPS时钟，其精度较高，同步误差小于10纳秒，相位值引入误差小于0.1度。GPS信号弱时，测试使用仪器内部时钟，其精度比GPS时钟差，1秒误差小于0.5微秒，但误差会随着时间推移而累积，10分钟误差小于300微秒，相位值引入误差小于5度。
- (2) 结果计算时应统一计算方式，建议相位差值=甲机相位值-乙机相位值。如果结果为负数，则加360度。
- (3) 如果甲乙两机在短距离范围内（相距小于300米）测量，两发射器的无线信号会相互干扰，可能使测量结果无效。

## 九、维护保养

- 1、长期不使用时请充满电后再存放，并每隔三个月充一次电。
- 2、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘、强电磁场的环境中。

3、绝缘杆首次使用前应做耐压试验，且每年进行一次耐压试验。

## 附录 A

### 绝缘杆参数补充说明

绝缘伸缩杆(材料)选用兵工企业生产的防潮绝缘管，符合 IEC/1C78 标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点，该材质特性见下表。

表一 绝缘杆机械、电气特性

项 目	单 位	指 标
马丁式耐热性	°C	>200
抗冲击(纵向)	MPa/cm	>147
抗弯度(纵向)	MPa	>343
表面电阻系数	Ω	>10x10 <sup>11</sup>
体积电阻系数	Ω/cm	>10x10 <sup>31</sup>

表二 绝缘杆耐压试验参数

电压 (kV)	长度 (m)	工频耐压 (kV)		时间 (min)	结果
		标准值	试验值		
6-10	1.5	44	44	1~5	合格
35	2.4	80	80	1~5	合格
66~110	2.8	254	254	1~5	合格
220	3.0	300	300	1~5	合格

产品符合国家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和  
国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~110kV便携式核相仪通用技术  
条件 DL/T971-2005》要求。

## 附录 B

### 发电机并网同期方式分为准同期和自同期两种

准同期并列是将未投入系统的发电机加上励磁，并调节其电压和频率，在满足并列条件（即电压、频率、相位相同）时，将发电机投入系统，如果在理想情况下，使发电机的出口开关合闸，则在发电机定子回路中的环流将为零，这样不会产生电流和电磁力矩的冲击。准同期并列时间长，但冲击小。大型发电机应采用准同期方式。

自同期并列，先将轮发电机组转动起来，当转速上升至稍低于机组的额定转速时，就将断路器闭合，这时电力系统给发电机定子绕组送进三相冲击电流形成旋转磁超然后励磁系统再给发电机转子绕组送进直流电流产生磁超使电力系统将发电机拉入同步运行状态在并列过程中，发电机因有冲击电流而受到一定的损伤是自同期的缺点，优点是并列过程比较迅速。自同期并列时间短，适于小水电的并网。